

AVTREKKSSKAP / FUME HOOD: Model 605

NORSK:

Generelle regler

- Bruke aldri større lukeåpning enn nødvendig
- Lukk luken, når det er mulig
- Unngå store oppstillinger, som hinder luftgjennomstrømning
- Plaser arbeidsoppstillinger så nærme bakveggen som mulig aldri langs sideveggene.
- Hold skapet ryddig og rent
- Bruk ikke skapet til oppbevaring
- Bruk hensiktsmessig arbeidstøy
- Konstateres det feil, som gir helse eller sikkerhetsmessig risk avbrytes arbeidet øyeblikkelig. Ute av drift skilt settes opp og ansvarlig leder kontaktet.

ENGLISH:

General rules:

- Always use as low opening as possible.
- Close the cabinet, when possible
- Avoid large set up that stop the ventilation flow
- Place work upset as close as possible to the back, never along side of the cabinet
- Keep cabinet tidy and clean
- No not use for storage
- Use suitable clothing
- Failures, that give heath or security risk, stop working immediately. "out of order" sign is placed and responsible leader is contacted.

Styringspanel

Drift	Avtrekkskapet kan evt. Startes og stoppes
Grønt lys	Riktig lufthastighet
Max	Maksimum drift uansett avtrekksskapets posisjon
Rød blink + lyd	Indikerer for lav lufthastighet eller for stor lukeåpning – LUKK LUKEN
Rød lys + lyd	Rød lampe lyser konstant, lyd avgis i 30 sekunder (strømsvikt) – LUKK LUKEN
Alarm	Alarm lyd av eller på.
Lys	Tenn/sluk lyset

Panel

Drift	Start or stop the fume hood.
Grønt lys	Correct air-flow
Max	Maximum airflow regardless of position of front.
Rød blink + lyd	Indicate to low airflow. Indicate to low airflow or to high front position. – CLOSE
Rød lys + lyd	Red lamp glows constant, sound 30 sec (electricity problem) – CLOSE
Alarm	Turn alarm on or off.
Lys	Turn light on or off.

Max åpning - når pilene møtes.
Arbeidstilsynet anbefaler en 30 cm
åpning og min. 0.5 m/s lufthastighet

Max opening - when arrows meet.
The Labour inspection authority
recommend 30 cm and > 0.5 m/s

MAX åpning/opening

30 cm



ALDRI høyere enn
skulder

NEVER higher than
sholder